





Headlight HL-1100R Force

User manual/Bedienungsanleitung/Instrukcja obsługi



www.everactive.pl



1	Button with battery status indicator/Taste mit Batteriestatus/Przycisk ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora
2	Charge indicator/Ladeanzeige/Wskaźnik ładowania
3	SMD LED/SMD LED/Dioda SMD
4	Power input/Ladebuchse/Port ładowania
5	Magnet/Magnette/Magnes montażowy

Specification/Specyfikation/Specyfikacja

Light sources/Lichtquelle/Źródła światła	1x Osram P9, 10W
Light power/Lichtleistung/Moc świecenia	Max 1100 lm
Operation modes/Arbeitsweise/Tryby pracy	40%
	15%
	3%
	100% (boost)
	Strobo
Power supply/Batterie/Akumulator	Li-ion 3,7V 18650 2200mAh
Charging type/Art der Aufladung/Typ ładowania	USB-C 5V DC
Charging time/Aufladezeit/Czas ładowania	Approx 4 h
Runtime/Arbeitszeiten/Czas pracy	40% - approx 4 h
	15% - approx 6,5 h
	3% - approx 27 h
	100% - approx 20 s
Weight/Gewicht/Waga	140 g
Dimensions/Abmessungen/Wymiary	41 x 25 x 93 mm
Waterproofness/Wasserdicht/Stopień ochrony	IPX4
Material/Material/Materiał	Aluminium



EN User manual

General information

The everActive HL-1100R Force flashlight is equipped with one 10W Osram P9 LED [3], regulated strap and a magnet [5] for mounting. Device has five operating modes: 40%, 15%, 3%, 100% (boost) and strobe. The flashlight is powered by 2200mAh Li-Ion rechargeable battery.

Using flashlight

The button [1] is used to turn on the flashlight and change its operating modes. Battery charge indicator [2] is located under a metal cover. After going through all the light modes (or by pressing the button in any mode after 10 seconds of operation) the flashlight will turn off. To activate boost mode, hold the switch for 2 seconds (it only works for 20 sec, after which it switches to the previously used mode), the strobe is activated by quick double-pressing the button. Memory function allows to remember the last operating mode – the flashlight will switch to last used mode when turned on again.

Package contents

- everActive HL-1100R Force,
- USB-C cable.

Charging

The device is equipped with Li-ion battery, charging port [4] is located under the metal cover (charging cable is included). We recommend to charge the battery before first use. Preserve correct battery polarity when reassembling the flashlight.

Typical charging:

- 1.Unscrew the metal cover located on the side of switch,
- 2.Connect the USB-C plug into the charging socket [4] and connect the other side to a USB 5V DC power source,
- 3.The charging LED indicator [2] will turn red to indicate charging,
- 4.When battery is fully charged, the LED will turn blue,
- 5.Unplug the USB-C cable,
- 6.Screw the metal cover.

Safety precautions

-Read user manual carefully before first use

- In case of prolonged inactivity, the device should be recharged once every 3 months in order to maintain the battery life. Do not leave the device discharged.
- Protect the product from unsupervised use by children and ineligible persons.
- Do not disassembly, do not destroy, do not cause excessive shock and do not incinerate the device. Do not crush, protect against mechanical damage and fall. Do not place heavy objects on the unit.
- Avoid the sources of heat, flammable gases, protect against moisture and flooding.
- Do not allow foreign objects to enter the charger
- The device can heat up during the work and charging. Do not touch the heat sink.
- Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
- Do not operate the device if it has been wet or otherwise damaged. This could result in

electrical shock or fire.

-Do not leave the device unattended during operation.

The product should be disposed of properly according to applicable law. At the end of life the product should be passed to the waste collection, electronic recycling point. It is not allowed to dispose of the product with regular household wastes. By proper disposal you contribute to the protection of the environment and natural resources. More on: www.everActive.pl/eco

Warranty

Baltrade will repair or replace your device free of charge if it is proven to be defective within two years from the date of purchase. Baltrade shall not be held liable for any damage caused by misuse or not using the product in accordance with this manual. Warranty will be invalid if the device was modified in any way, disassembled, exposed to moisture, liquids, ingress of solid objects, extreme thermal or environmental conditions. If the device was proven to be defective, it will be repaired or replaced. In the event of a warranty claim, please contact the retailer from whom you purchased your device. You can also send it together with all accessories, to the address below:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: support@baltrade.eu / contact@baltrade.eu)

Receipt or invoice as a proof of purchase should be provided. This warranty does not affect and is in addition to legal (statutory) rights under applicable national laws relating to the sale of consumer products.

DE Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

Die everActive HL-1100R Force Taschenlampe ist mit einer 10W Osram P9 LED [3], einem verstellbaren Band und einem Magneten [5] zur Befestigung ausgestattet.

Das Gerät verfügt über fünf Betriebsmodi: 40%, 15%, 3%, 100% (Boost) und Strobe.

Die Taschenlampe wird von einem 2200mAh Li-Ion-Akku betrieben.

Bedienung des Geräts

Mit der Taste [1] schalten Sie die Taschenlampe ein und wechseln den Betriebsmodus. Die Batterieladeanzeige [2] befindet sich unter einer Metallabdeckung. Nach dem Durchlaufen aller Leuchtmodi (oder durch Drücken der Taste in einem beliebigen Modus nach 10 Sekunden Betrieb) schaltet sich die Taschenlampe aus. Um den Boost-Modus zu aktivieren, halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt (er funktioniert nur 20 Sekunden lang, danach schaltet er auf den zuvor verwendeten Modus um), das Stroboskop wird durch kurzes doppeltes Drücken des Schalters aktiviert. Die Memory-Funktion ermöglicht es, den letzten Betriebsmodus zu speichern - die Taschenlampe schaltet beim erneuten Einschalten in den zuletzt verwendeten Modus.

Aufladen

Das Gerät ist mit einem Li-Ionen-Akku ausgestattet, das Aufladen erfolgt über einen USB-C Anschluss [4] (Ladekabel im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die richtige

Polarität.

Typisches Aufladen:

1. Schrauben Sie die Metallabdeckung an der Seite des Schalters ab,
2. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Stromquelle an und stecken Sie es dann in die Ladebuchse [4] unter der Kappe,
3. Die Ladeanzeige [2] leuchtet rot auf, um den Ladevorgang anzuzeigen,
4. wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige blau,
5. Trennen Sie das USB-C-Kabel ab,
6. drehen Sie die Metallabdeckung ab.

Inhalt des Kits

- everActive HL-1100R Force,
- USB-C-Ladekabel.

Informationen zur Sicherheit

-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

-Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

-Lagern Sie das Gerät nicht im entladenen Zustand.

-Gewährleisten Sie einen Schutz vor unbeaufsichtigtem Gebrauch durch Kinder und durch Unbefugte.

-Das Produkt darf nicht zerlegt, zerstört, geschüttelt oder in Brand gesetzt werden; auch keinesfalls zerdrücken, mechanisch beschädigen oder fallen lassen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

-Des Weiteren darf das Gerät nicht mit Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.

-Stecken Sie keine metallischen oder elektrisch leitenden Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

-Berühren Sie den Kühlkörper während des Betriebs oder des Ladens nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.

-Laden Sie nicht unter Kissen, Decken oder auf brennbaren Oberflächen.

-Verwenden Sie keine nassen oder beschädigten Geräte. Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.

-Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

-Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Bitte bringen Sie Ihre Altgeräte zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.everActive.pl/eco

Garantie

Wenn dieses Produkt, innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, ein Defekt aufweist, ersetzt oder repariert Baltrade das defekte Produkt. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht für das Produkt, wenn es modifiziert wurde, auseinander gebaut wurde, Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, wenn sie in das Produkt andere Gegenstände.

Wenn diese produkt von der Garantie gedeckt ist, wird esrepariert oder ersetzt.
Die Kennntnis über den Defekt sollte dem Händler, wo diese produkt gekauft wurde, gemeldetwerden. Diese produkt muss mit dem gesamten Zubehör eingeschickt werden.

Adresse:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: support@baltrade.eu / contact@baltrade.eu)

Eine Quittung oder Rechnung muss als Kaufnachweis vorgelegt werden. Garantie schließt nicht die Kulanzrechte aus. Nach der Garantiezeit, können wir diese produkt, gegen Bezahlung Instandsetzen oder Umtauschen. Bitte melden sie sich vorher per E-mail.

PL Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Latarka everActive HL-1100R Force jest wyposażona w diodę [3] osram P9 o mocy 10W, regulowany pasek oraz magnes [5] do montażu. Urządzenie posiada pięć trybów pracy: 40%, 15%, 3%, 100% (boost) oraz stroboskop. Latarka jest zasilana akumulatorem Li-Ion o pojemności 2200mAh.

Obsługa urządzenia

Przycisk [1] służy do włączania latarki oraz zmiany trybów jej pracy. W środkowej części włącznika znajduje się wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora. Wyłączenie latarki następuje po zmianie wszystkich trybów pracy lub po naciśnięciu przycisku w dowolnym trybie pracy po odczekaniu 10 sekund. Aby uruchomić tryb boost, należy przytrzymać włącznik przez 2 sekundy (latarka pracuje w tym trybie tylko 35 sekund), uruchomienie stroboskopu następuje po dwukrotnym szybkim użyciu włącznika. Latarka posiada funkcję pamięci ostatnio używanego trybu pracy.

Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-ion, ładowanie odbywa się poprzez port USB-C [4] (kabel znajduje się w zestawie). Zalecamy naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem. Podczas montażu akumulatora należy zwrócić uwagę na jego polaryzację.

Typowe ładowanie:

1. Odkręć metalową osłonę znajdującą się po stronie włącznika,
2. Kabel USB-C podłącz do źródła zasilania, po czym podłącz go do gniazda ładowania [4] znajdującego się pod osłonką,
3. Wskaźnik ładowania [2] zaświeci się na czerwono, sygnalizując ładowanie,
4. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda zmieni kolor na niebieski,
5. Odłącz kabel USB-C,
6. Zakręć metalową osłonę.

Zawartość zestawu

- everActive HL-1100R Force,
- kabel USB-C do ładowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

-W przypadku długotrwałego nieużywania, należy doładować urządzenie raz na 3 miesiące, w celu zachowania żywotności baterii. Nie pozostawiać urządzenia rozładowanego.

-Chronić przed nie nadzorowanym użyciem produktu przez dzieci i osoby nieuprawnione.

-Nie rozkładać na elementy, nie niszczyć, nie wstrząsać i nie podpalać produktu. Nie zgniatać, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

-Nie zbliżać do źródeł ciepła, gazów palnych, chronić przed wilgocią i zalaniem.

-Nie wkładać do urządzenia przedmiotów metalowych lub przewodzących prąd elektryczny, aby uniknąć zwarcia.

-Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy i ładowania jest naturalnym zjawiskiem, nie dotykać radiatora odprowadzającego ciepło gdyż grozi to poparzeniem.

-Nie ładować pod poduszkami, kocami lub na łatwopalnych powierzchniach.

-Nie używać mokrego lub uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

-Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

-Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez właściwą utylizację przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Więcej na www.everActive.pl/eco

Gwarancja

Baltrade bezpłatnie naprawi lub wymieni niniejszy produkt, jeżeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie ujawniona jego wada. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje produktu który był modyfikowany, rozmontowywany, narażony na działanie płynów, ekstremalnych temperatur i innych prowadzących do wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Objęta gwarancją wadliwa ładowarka zostanie naprawiona lub wymieniona. Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, od którego ładowarka została nabyta. Można ją także wysłać ze wszystkimi akcesoriami na poniższy adres:

Baltrade sp. z o.o.

Geodetów 24

80-298 Gdansk, Poland (E-mail: reklamacje@baltrade.pl / contact@baltrade.eu)

Reklamujący powinien okazać dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. Po okresie gwarancyjnym możemy dokonać naprawy lub wymiany produktu odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane jak wyżej).