Searchlight SL-500R Hammer

User manual/Bedienungsanleitung/Instrukcja obsługi

www.everActive.pl

1	Switch on/Haupttaste/Włącznik
2	Holder/Halterung/Uchwyt
3	Eyelet holder/Hilfe von Ösen/Uchwyt oczkowy
4	Lock switch/Shalter/Przełącznik blokady
5	Cover/Schutzabdeckung/Dekielek zabezpieczający
6	Power input/Ladebuchse/Port ładowania
7	Charge indicator/Ladeanzeige/Wskaźnik ładowania

Specification/ Spezifikation/Specyfikacja	
Light source/Lichtquelle/Źródło światła	1x Cree XP-G LED
Light power/Lichtleistung/Moc świecenia	Max 500 lm
Operation modes/Arbeitsweise/Tryby pracy	100%
	50%
	SOS
Power supply/Batterie/Akumulator	Li-ion 3,7V 2600mAh
Charging type/Art der Aufladung/Typ ładowania	USB-C 5V DC
Charging time/Aufladezeit/Czas ładowania	Approx 5h
Runtime/Arbeitszeiten/Czas pracy	100% - 4h
	50% - 6h
Weight/Gewicht/Waga	335g
Dimensions/Abmessungen/Wymiary	147 x 78 x 165mm
Waterproofness/Wasserdicht/Stopień ochrony	IP67
Material/Material/Materiał	ABS

EN User manual

General Information

The everActive SL-500R rechargeable searchlight has three operating modes: 100%, 50%, SOS. To turn on the flashlight press the main switch on the front of the handle.
Each next press of the main button change the flashlight mode, the flashlight is turned off after changing all three modes of operation or by pressing the main button in any mode after 10 seconds. The flashlight is equipped with a holder, which can be used to set it in a stable position at different angles. Also it can be mounted using eyelets located in the upper part of the body. The device floats on water, so it can be used even in extremely difficult conditions. The searchlight is equipped with a high-quality non-contact magnetic switch, the button itself may make the sound of a working spring, this is normal.

Lock function

The searchlight has a switch which blocks the possibility of accidental starting or changing the mode of work. To lock the flashlight, use switch located on the left side of the main switch, it will be unlocked when the switch returns to the neutral position.

Charging

The device is equipped with Li-ion battery, charging port is located under the protective lid (charging cable is included). We recommend to charge the battery before first use.

Typical charging:
1.Unscrew the protection lid,
2.Connect the USB-C cable to a power source and plug it into the charging socket,
3.The LED will turn red to indicate charging,
4.When battery is fully charged, the LED will turn green,
5.Unplug the USB-C cable,
6.Install the protective cap.

Package contents:

-everActive SL-500R Hammer,
-USB-C cable,
-User manual.

Safety precautions

-Read user manual carefully before first use
-In case of prolonged inactivity, the device should be reacharged once every 3 months in order to maintain the battery life. Do not leave the device discharged.
-Protect the product from unsupervised use by children and ineligible persons.
-Do not disassembly, do not destroy, do not cause excessive shock and do not incinerate the device. Do not crush, protect against mechanical damage and fall. Do not place heavy objects on the unit.
-Avoid the sources of heat, flammable gases, protect against moisture and flooding.
-Do not allow foreign objects to enter the charger
-The device can heat up during the work and charging. Do not touch the heat sink.
-Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
-Do not operate device if it has beet wet or otherwise damaged. This could result in electrical shock or fire.
-Do not leave the device unattended during operation.

The product should be disposed of properly according to applicable law. At the end of life the product should be passed to the waste collection, electronic recycling point.

It is not allowed to dispose the product with the regular household wastes. By proper disposal you contribute to the protection of the environment and natural resources.
More on: www.everActive.pl/eco.

Warranty

Baltrade will repair or replace your device free of charge if it is proven to be defective within two years from the date of purchase. Baltrade shall not be held liable for any damage caused by misuse or not using the product in accordance with this manual. Warranty will be invalid if the device was modified in any way, disassembled, exposed to moisture, liquids, ingression of solid objects, extreme thermal or environmental conditions.
If the device was proven to be defective, it will be repaired or replaced. In the event of a warranty claim, please contact the retailer from whom you purchased your device. You can also send it together with all accessories, to the address below:

Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland
E-mail: support@baltrade.eu

Receipt or invoice as a proof of purchase should beprovided.
This warranty does not affect and is in addition to legal (statutory) rights under applicable national laws relating to the sale of consumer products.

DE Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

Der wiederaufladbare Suchscheinwerfer everActive SL-500R verfügt über drei Betriebsmodi: 100%, 50%, SOS.
Der Suchscheinwerfer wird durch Drücken der Haupttaste an der Vorderseite des Griffs aktiviert. Jedes weitere Drücken der Haupttaste führt zu einem Wechsel der Brennerbetriebsart. Das Ausschalten des Brenners erfolgt nach dem Wechsel aller drei Betriebsarten oder nach Drücken der Haupttaste in einer beliebigen Betriebsart nach einer Wartezeit von 10 Sekunden.
Die Taschenlampe ist mit einer Halterung ausgestattet, mit der sie in verschiedenen Winkeln stabil aufgestellt werden kann. Der Scheinwerfer kann auch mit Hilfe von Ösen, die sich am oberen Teil des Gehäuses befinden, befestigt werden.
Die Taschenlampe schwimmt auf dem Wasser, sodass sie auch unter extrem schwierigen Bedingungen eingesetzt werden kann.
Der Scheinwerfer ist mit einem hochwertigen berührungslosen Magnetschalter ausgestattet. Der Schalter kann ein Geräusch – ähnlich einer arbeitenden Feder – abgeben. Dies ist normal und stellt keinen Mangel dar.

Funktion sperren

Der Scheinwerfer ist mit einem Schalter ausgestattet, der ein versehentliches Einschalten oder einen Wechsel der Betriebsart, die Sie gerade verwenden, wirksam verhindert.
Um den Brenner zu verriegeln, betätigen Sie den Schalter auf der linken Seite des Hauptschalters. Er wird entriegelt, wenn der Schalter in die Neutralstellung zurückkehrt.

Aufladen

Das Gerät ist mit einem Li-Ionen-Akku ausgestattet. Das Aufladen erfolgt über den USB-C Anschluss unter der Schutzabdeckung (Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten). Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, empfehlen wir, den Akku vor der ersten Verwendung aufzuladen.

Vorgang der Aufladung:
1.Schrauben Sie den Schutzdeckel ab.
2.Schließen Sie das USB-C Kabel an eine Stromquelle an und stecken Sie es in die Ladebuchse, die sich unter der Abdeckung befindet.
3.Die LED neben der Ladebuchse leuchtet nun rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
4.Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün.
5.Trennen Sie das USB-C Kabel ab.
6.Bringen Sie die Schutzkappe wieder an.

Inhalt des Kits:

-everActive SL-500R Hammer,
-USB-C Kabel zum Aufladen,
-Gebrauchsanweisung.

Informationen zur Sicherheit

-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

-Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
-Lagern Sie das Gerät nicht im entladenen Zustand.
-Gewährleisten Sie einen Schutz vor unbeaufsichtigtem Gebrauch durch Kinder und durch Unbefugte.
-Das Produkt darf nicht zerlegt, zerstört, geschüttelt oder in Brand gesetzt werden; auch keinesfalls zerdrücken, mechanisch beschädigen oder fallen lassen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
-Des Weiteren darf das Gerät nicht mit Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.
-Stecken Sie keine metallischen oder elektrisch leitenden Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
-Berühren Sie den Kühlkörper während des Betriebs oder des Ladens nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.
-Laden Sie nicht unter Kissen, Decken oder auf brennbaren Oberflächen.
-Verwenden Sie keine nassen oder beschädigten Geräte. Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
-Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
-Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Bitte bringen Sie Ihre Altgeräte zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.
Weitere Informationen finden Sie unter www.everActive.pl/eco.

Garantie

Wenn dieses Produkt, innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, ein Defekt aufweist, ersetzt oder repariert Baltrade das defekte Produkt. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht für das Produkt, wenn es modifiziert wurde, auseinander gebaut wurde, Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, wenn sie in das Produkt andere Gegenstände.
Wenn diese produkt von der Garantie gedeckt ist, wird esrepariert oder ersetzt.
Die Kenntnis über den Defekt sollte dem Händler, wo diese produkt gekauft wurde, gemeldetwerden. Diese produkt muss mit dem gesamten Zubehör eingeschickt werden.

Adresse:
Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland
E-mail: reklamacje@baltrade.pl

Eine Quittung oder Rechnung muss als Kaufnachweis vorgelegt werden.
Garantie schließt nicht die Kulanzrechte aus. Nach der Garantiezeit, können wir diese produkt, gegen Bezahlung Instandsetzen oder Umtauschen. Bitte melden sie sich vorher telefonisch oder per E-mail.

PL Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Szperacz ładowalny everActive SL-500R posiada trzy tryby pracy: 100%, 50%, SOS.
Uruchomienie szperacza następuje poprzez naciśnięcie przycisku głównego znajdującego się w przedniej części rękojeści.
Każde kolejne wciśnięcie przycisku głównego powoduje zmianę trybu pracy latarki, wyłączenie latarki następuje po zmianie wszystkich trzech trybów pracy lub po naciśnięciu przycisku głównego w dowolnym trybie pracy po odczekaniu 10 sekund.
Latarka jest wyposażona w uchwyt, przy pomocy którego możemy ustawić ją w stabilnej pozycji pod różnymi kątami, szperacz możemy również zamocować przy użyciu uchwytów oczkowych umiejscowionych w górnej części korpusu. Latarka unosi się na wodzie, dzięki czemu może być wykorzystywana nawet w skrajnie trudnych warunkach. Szperacz jest wyposażony w wysokiej jakości bezkontaktowy włącznik magnetyczny, odgłosy pracującej sprężyny podczas naciskania przycisku są zjawiskiem naturalnym.

Funkcja blokady

Szperacz jest wyposażony w przełącznik, dzięki któremu w skuteczny sposób blokujemy możliwość przypadkowego uruchomienia urządzenia lub zmiany trybu pracy, którego aktualnie używamy. W celu zablokowania latarki użyj przełącznika znajdującego się po lewej stronie włącznika głównego, odblokowanie następuje po powrocie przełącznika do pozycji neutralnej.

Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-ion, ładowanie odbywa się poprzez port USB-C znajdujący się pod dekielkiem zabezpieczającym (kabel do ładowania znajduje się w zestawie). W trosce o żywotność akumulatora zalecamy naładować go przed pierwszym użyciem.

Typowe ładowanie:
1.Odkręć dekielek zabezpieczający,
2.Kabel USB-C podłącz do źródła zasilania, po czym podłącz go do gniazda ładowania znajdującego się pod dekielkiem,
3.Dioda umieszczona obok gniazda ładowania zmieni kolor na czerwony, sygnalizując ładowanie,
4.Po pełnym naładowaniu dioda zmieni kolor na zielony,
5.Odłącz kabel USB-C,
6.Zainstaluj dekielek zabezpieczający.

Zawartość zestawu

-everActive SL-500R Hammer,
-Kabel USB-C do ładowania,
-Instrukcja użytkowania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
-W przypadku długotrwałego nieużywania, należy doładować urządzenie raz na 3 miesiące, w celu zachowania żywotności baterii. Nie pozostawiać urządzenia rozładowanego.
-Chronić przed nie nadzorowanym użyciem produktu przez dzieci i osoby nieuprawnione.
-Nie rozkładać na elementy, nie niszczyć, nie wstrząsać i nie podpalać produktu. Nie zgniatać, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
-Nie zbliżać do źródeł ciepła, gazów palnych, chronić przed wilgocią i zalaniem.
-Nie wkładać do urządzenia przedmiotów metalowych lub przewodzących prąd elektryczny, aby uniknąć zwarcia.
-Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy i ładowania jest naturalnym zjawiskiem, nie dotykać radiatora odprowadzającego ciepło gdyż grozi to poparzeniem.
-Nie ładować pod poduszkami, kocami lub na łatwopalnych powierzchniach.
-Nie używać mokrego lub uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
-Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
-Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyclingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez właściwą utylizację przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Więcej na www.everActive.pl/eco.

Gwarancja

Baltrade bezpłatnie naprawi lub wymieni niniejszy produkt, jeżeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie ujawniona jego wada. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje produktu który był modyfikowany, rozmontowywany, narażony na działanie płynów, ekstremalnych temperatur i innych prowadzących do wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Objęta gwarancją wadliwa ładowarka zostanie naprawiona lub wymieniona. Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, od którego ładowarka została nabyta. Można ją także wysłać ze wszystkimi akcesoriami na poniższy adres:

Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland
E-mail: reklamacje@baltrade.pl
tel.: +48 58 5522020 wew. 305

Reklamujący powinien okazać dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. Po okresie gwarancyjnym możemy dokonać naprawy lub wymiany ładowarki odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane jak wyżej).